

TASKI®

TASKI® aquamat 10.1

Maszyna piorąca
natryskowo-
ekstrakcyjna



Cechy kluczowe

- Doskonałe rezultaty gruntownego czyszczenia
- Szybkie i efektywne usuwanie plam
- Łatwy transport
- Specjalny zestaw akcesoriów

Doskonałe rezultaty gruntownego czyszczenia

TASKI aquamat 10.1 jest niewielkich rozmiarów maszyną, przeznaczoną do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerek i obić. Pranie tą metodą zapewnia gruntowne doczyszczenie powierzchni dywanowych. Dzięki szybkiemu i dokładnemu usunięciu zanieczyszczeń wykładziny dywanowe, obicia i tapicerki będą dłużej wyglądać jak nowe.

Szybkie i efektywne usuwanie plam

Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze urządzenie TASKI aquamat 10.1 może być przechowywane w niewielkim pomieszczeniu. Ponadto, specjalna dysza do tapicerki oraz profesjonalne środki odplamiające umożliwiające proste i szybkie usunięcie plam.

Łatwy transport

Dzięki modułowej budowie, małej wadze i niewielkim rozmiarom maszynę tą można z łatwością przenieść w dowolne miejsce.

Specjalny zestaw akcesoriów

Urządzenie spryskujące pozwala na naniesienie na powierzchnie detergentu przed wykonaniem gruntownego czyszczenia. Zapewnia to zmaksymalizowanie efektów prania.

Opcjonalna 12cm dysza ręczna umożliwia czyszczenie tapicerki, schodów oraz innych trudno dostępnych miejsc.

Specyfikacja

Dane techniczne

Opis	
Pojemność zbiornika czystego roztworu	10 L
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	10 L
Przepływ powietrza	41 l/s
Siła ssania	18 kPa
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	38x38x60 cm
Ciężar maszyny	12 kg

Opis	
Zużycie prądu	900 W
Poziom hałasu	66 dB(A)
Długość przewodu	10 m
Klasa bezpieczeństwa	II
Okres gwarancji	12 miesięcy

TASKI aquamat 10.1

Model	Numer SKU
TASKI aquamat 10.1	8003300

Akcesoria

Opis	Numer SKU
Komplet akcesoriów	8505140
Dysza ręczna 12 cm	8505150
Lanca natryskowa	8503920