

## TASKI Jontec Matt

Uniwersalna, o jedwabistym połysku powłoka zabezpieczająca do podłóg.

### Opis

**TASKI Jontec Matt** jest matową powłoką polimerową o dużej twardości, niewymagającą częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, twardych, wodoodpornych podłogach, a w szczególności PVC.

**TASKI Jontec Matt** jest produktem, który wykazuje dobrą odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych. Dzięki temu jest preparatem odpowiednim do stosowania w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Matowy połysk powłoki sprawia, że podłogi nimi pokryte nie powodują optycznego wrażenia śliskości.

**TASKI Jontec Matt** dostarczany w saszetkach 2,5 litrowych, przyznaczony jest do stosowania przez specjalny aplikator powłok: TASKI ProSpeed.

TASKI ProSpeed to ergonomiczny aplikator do kładzenia powłok, który eliminuje konieczność noszenia kanistrów przez użytkownika. Aplikator ten posiada specjalną kieszeń na saszetki z produktem (2,5L), z której jest on dozowany na podłogę. TASKI ProSpeed nie tylko zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem produktu lecz również idealną grubość nakładanych warstw powłoki.

### Cechy

- Unikalny matowy połysk zapewnia naturalny połysk podłóg na długi okres użytkowania
- Wykazuje odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach dezynfekcyjnych, dzięki temu jest odpowiedni do stosowania w szpitalach i placówkach służby zdrowia.
- Zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń
- Twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie
- Doskonale przywieranie do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg
- Spełnia standardy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego
- Powłoka łatwa do uzupełnienia i ponownego nałożenia
- Proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi
- Optymalna grubość nakładanych warstw powłoki
- Niewielkie, poręczne opakowanie

### Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,022 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,6
Wydajność:	20-40 ml preparatu / m <sup>2</sup> podłogi

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulegać zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: karton - 4 saszetki x 2,5 L.

**Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

F2f

