

TASKI Jontec Linotop

Polimerowa powłoka zabezpieczająca do podłóg wykonanych z Linoleum

Opis

TASKI Jontec Linotop jest powłoką polimerową służącą do zabezpieczania podłóg wykonanych z linoleum i zabezpieczonych powłoką **TASKI Jontec Linobase**. Preparat gwarantuje wysoki połysk zabezpieczonej podłogi.

Cechy

- Zabezpiecza podłogi wykonane z linoleum
- Nadaje wysoki połysk
- Nie pyli się
- Dobrze sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych

Właściwości

Postać:	biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,26 g / cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

NAKLADANIE POWŁOKI: Na podłodze zabezpieczonej powłoką **TASKI Jontec Linobase** równomiernie rozprowadzić cienką warstwę preparatu **TASKI Jontec Linotop**. Począć od wyschnięcia 30 do 60 minut. Drugą warstwę nakładać poprzecznie do pierwszej.

UWAGA: Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania.

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Linosafe** znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F2m

