

## TASKI Jontec Linobase

Powłoka zabezpieczająca do podłóg wykonanych z linoleum

### Opis

**TASKI Jontec Linobase** jest specjalną, nieusuwalną powłoką - impregnatem do zabezpieczania linoleum. Służy do trwałego zabezpieczenia podłóg wykonanych z linoleum przed nałożeniem odnawialnej powłoki polimerowej TASKI Jontec Linotop. Dzięki unikalnej, opatentowanej formule gwarantuje wysoką odporność podłogi na czynniki chemiczne i mechaniczne.

### Cechy

- trwale zabezpiecza podłogi wykonane z linoleum
- gwarantuje wysoką odporność podłóg na czynniki chemiczne w tym alkalia oraz alkohole
- gotowy do użycia

### Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,03 g / cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

**NAKLADANIE POWŁOKI:** Podłogę zamieść. Zdzieraczem **Taski Jontec Linosafe** usunąć z podłogi stare warstwy powłoki. Podłogę dokładnie splukać wodą i poczekać do wyschnięcia. Za pomocą aplikatora rozprowadzić równomiernie ciekłą warstwę preparatu **Taski Jontec Linobase**. Poczekać do wyschnięcia jednak nie krócej niż 45 minut. Drugą warstwę nakładać poprzecznie do pierwszej.

**UWAGA:** Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5°C

### Warunki przechowywania i środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Linobase** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

**UWAGA:** Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F2I

